

Installation

- Anslut vattentillförseln direkt till blandaren i kulventilen. Matarslangen måste ha ett så fritt flöde som möjligt för att uppnå maximal blandning.
- Tillsatsmedlet sugas upp genom röret i botten av blandaren.
- Som standard är levereras blandaren med ett sugrör för montering direkt i tanken med en 2 " gänga. Sugledningen skall kapas för att passa i tanken, den nedre änden av röret ska vara ca 10 mm från botten av tanken. Att montera blandaren i tanken är enkelt, den behöver bara skruvas fast.
- Använd ventilen för att stänga av/på vattentillförseln. Den bör vara helt öppen när man blandar en vätska. För att undvika spill när den inte används, måste utloppsslangarna placeras på den medföljande kroken ovanför mixern.



Blandningsförhållande

- Blandaren är försedd med en variabel inställningsratt och indikator. Indikatorskalan går från 0 till 10. 0 betyder minimalt blandningsförhållande och 10 betyder maximalt blandningsförhållande. Indikatorskalan bör inte tas som blandningsförhållande i procent eftersom viskositeten av vätskan påverkar blandningsförhållandet.
- Blandaren levereras med två backventiler, detta säkerställer att vätskan inte rinner tillbaka i vattenledningen om trycket sjunker. Den andra backventilen är placerad i anslutningen på sugledningen och ser till att vattnet inte rinner ner i den färdigblandade vätskan.

Blandaren konstruerad enligt EN1717.

Blandningsförhållande

Blandare	%	Luftförbrukning
CMX1	0-13	0 – 1100 l/tim
CMX2	0-62	0 – 1250 l/tim

Observera:

- Blandaren måste alltid monteras horisontellt inom +/-10° (på grund av backventilen i utloppet).
- Sughöjden bör inte överstiga en meter.
- Utloppet levereras med ett plaströr på max. en meter. Den måste alltid vara öppen och får inte anslutas till enheter som kan begränsa vätskeflödet.
- Fabriksgarantin gäller inte om något ändras eller modifieras på produkten.